












Programa de mantenimiento









Elementos	Comprobación previa a la con- ducción  P. 82	Frecuencia ^{*1}						Comproba- ción anual	Sustitución normal	Con- sultar página
		× 1.000 km	1	12	24	36	48			
Línea de combustible				I	I	I	I	I		-
Nivel de combustible		I								-
Funcionamiento del acelerador		I		I	I	I	I	I		104
Filtro de aire ^{*2}					R		R			-
Respiradero del cárter ^{*3}				C	C	C	C			-
Bujía				R	R	R	R			-
Holgura de las válvulas					I		I			-
Aceite del motor		I	R	R	R	R	R	R		-
Filtro de aceite del motor			R		R		R			-
Régimen del motor a ralentí				I	I	I	I	I		-
Refrigerante del radiador ^{*4}		I		I	I	I	I	I	3 años	98
Sistema de refrigeración				I	I	I	I	I		-
Sistema de suministro secundario de aire					I		I			-
Sistema de control de emisiones de vapor de combustible					I		I			-

Nivel de mantenimiento

-  : Intermedio. Recomendamos que la revisión la realice su concesionario, a menos que usted cuente con las herramientas y las capacidades técnicas necesarias.
Los procedimientos están incluidos en un manual de taller oficial de Honda.
-  : Técnico. Por su seguridad, lleve el vehículo a su concesionario para que realicen la revisión.

Leyenda de mantenimiento

- I** : Inspeccionar (limpiar, ajustar, lubricar o reemplazar si fuera necesario)
- R** : Reemplazar
- C** : Limpiar

Elementos		Comprobación previa a la con- ducción ➡ P. 82	Frecuencia *1					Comproba- ción anual	Sustitución normal	Con- sultar página
			× 1.000 km	1	12	24	36	48		
Correa de transmisión					I	R	I	R		–
Filtro de aire de la carcasa de la correa					C	C	C	C		–
Aceite de la transmisión final									2 años	–
Líquido de frenos *4		I			I	I	I	I	2 años	101
Desgaste de las pastillas de freno		I			I	I	I	I		102
Sistema de frenos					I	I	I	I		82
Reglaje del faro					I	I	I	I		–
Luces/bocina		I								–
Interruptor de parada del motor		I								–
Desgaste de las zapatas del embrague					I	I	I	I		–
Caballote lateral		I			I	I	I	I		103
Suspensión					I	I	I	I		–
Tuercas, tornillos, fijadores					I	I	I	I		–
Ruedas/neumáticos		I			I	I	I	I		89
Rodamientos de la pipa de dirección					I	I	I	I		–

Notas:

*1: Cuando la lectura del odómetro sea mayor, repita el trabajo de mantenimiento con la frecuencia aquí indicada.

*2: Realice el mantenimiento con mayor frecuencia cuando circule por zonas húmedas o polvorientas.

*3: Realice el mantenimiento con mayor frecuencia al conducir con lluvia o a máxima apertura del acelerador.

*4: El trabajo de sustitución exige conocimientos de mecánica.